

# バラデューク

## ● ゲーム料金などの切換え

下記の表に従って1ゲーム当りのファイター数、ゲーム料金、エクステンド得点の切り換えを行ってください。

オプションスイッチを切換える場合は電源を切ってください。

また、オプションスイッチ切換え後、テストスイッチによるセルフテストを行い、画面でスイッチの状態を確認してください。

スイッチA

※ 太字は出荷時の状態 (すべてOFF)

項 目	内 容	ス イ ッ チ の 状 態							
		1	2	3	4	5	6	7	8
テ ス ト	ノーマル テストモード	OFF ON							
ファイター数	3 2 4 5		OFF OFF ON ON	OFF ON OFF ON					
ゲーム料金 (コイン1)	1コイン / 1クレジット 2 " / 2 " / 1 " / 1 "				OFF OFF ON ON	OFF ON OFF ON			
● トラクト音	あ な り し						OFF ON		
ゲーム料金 (コイン2)	1コイン / 1クレジット 2 " / 2 " / 1 " / 1 "							OFF OFF ON ON	OFF ON OFF ON

スイッチB

※ 太字は出荷時の状態 (すべてOFF)

項 目	内 容	ス イ ッ チ の 状 態							
		1	2	3	4	5	6	7	8
								常 時 OFF	常 時 OFF
エクステンド得点	A B C D	OFF OFF ON ON	OFF ON OFF ON						
ラ シ ャ ク (難易度)	A (Normal) B (Easy) C (Hard) D (Very Hard)			OFF OFF ON ON	OFF ON OFF ON				
画 面 進 め	ノーマル 画面進め					OFF ON			
画 面 停 止	ノーマル 停止						OFF ON		

ラシヤク(ゲームの難易度)は、出荷時に最適な設定に合わせてあります。このままでお使いください。

## PCボード

